

9 V RP 300 Art. 7836 WLP 300 S Art. 7839 WLP 300 B Art. 7840

# Gebrauchsanweisung

Zimmerbrunnenpumpe / Wasserlichtspiel-Pumpe 9 V

# **GB** Operating Instructions

Indoor Fountain Pump / Water Light Jet Pump 9 V

# F Mode d'emploi

Pompe pour fontaines d'intérieur / Pompe pour jets d'eau avec éclairage 9 V

# **NL** Gebruiksaanwijzing

Binnenshuis-fonteinpomp / Water-/lichtspelpomp 9 V

# **S** Bruksanvisning

Pump för inomhusfontän / Fontän Pump med lampa 9 V

### I Istruzioni per l'uso

Pompa per fontana da interni / Pompa per gioco di acqua e luce 9 V

### E Manual de instrucciones

Bomba para fuentes interiores / Bomba para juego de agua con luz 9 V

## P Instruções de manejo

Bomba para fontes interiores / Bomba para jactos de água luminosos 9 V

### **DK** Brugsanvisning

Springvandspumpe indendørs/terrasse / Springvandspumpe med lys 9 V



# Pompe pour fontaines d'intérieur RP 300, 9 V Pompe pour jets d'eau avec éclairage WLP 300 S / WLP 300 B GARDENA

Bienvenue dans le jardin aquatique de GARDENA...





Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser votre pompe pour fontaines d'intérieur. Utilisez ce mode d'emploi pour vous familiariser avec l'appareil, les commandes et l'utilisation conforme ainsi qu'avec les conseils de sécurité.

Conservez-le précieusement et suivez les indications qui y figurent. Il vous permettra une utilisation parfaite et en toute sécurité de votre pompe.

⚠ Pour des raisons de sécurité, les personnes n'ayant pas lu et compris les informations données dans ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser la pompe.

# Domaines d'utilisation de votre pompe

Destination

Les pompes pour fontaines d'intérieur et les pompes pour jets d'eau avec éclairage GARDENA sont destinées à un usage privé dans la maison. Elles ne sont pas prévues pour exploiter des appareils et des systèmes d'irrigation. Les pompes doivent être exclusivement utilisées à l'intérieur.

Important

⚠ Les pompes pour fontaines d'intérieur et les pompes pour jets d'eau avec éclairage GARDENA sont conçues pour un fonctionnement en continu uniquement dans la limite des applications domestiques définies au préalable (pas d'utilisation en milieu industriel par exemple). Ne doivent pas être aspirés : les produits corrosifs, les matières facilement inflammables ou explosives (essence, pétrole, diluant, par exemple), les matières alimentaires ou l'eau potable ou salée.



# ∕!∖ Pour votre sécurité

Utilisation de la pompe

L'utilisation de la pompe n'est autorisée que si le transformateur est équipé d'un disjoncteur différentiel haute sensibilité de 30 mA maxi (norme DIN VDE 0100-702 et 0100-738). Demandez conseil à votre électricien.





Câbles de raccordement	Le câble électrique équipant la pompe doit avoir un diamètre au minimum égal à celui d'un câble PVC H03 VV. Les rallonges doivent être conformes à la norme DIN VDE 0620.
Effectuez un contrôle visuel	Avant chaque mise en service, contrôlez l'état de la pompe. N'utilisez pas une pompe endommagée. En cas d'usure ou d'endommagement, faites vérifier l'appareil par le Service Après-Vente GARDENA.
Tenez compte de la tension du réseau	Vérifiez la tension du réseau. Les caractéristiques techniques de la pompe indiquées sur l'appareil doivent correspondre aux caractéristiques du réseau.
N'utilisez pas la pompe lorsque des personnes se trouvent dans l'eau	La pompe ne doit pas être utilisée lorsque des personnes se trouvent dans l'eau.
Ne transportez pas la pompe par le câble	Ne transportez pas la pompe par le câble et n'utilisez pas celui- ci pour sortir la fiche. Protégez le câble de la chaleur, de l'huile et des bords tranchants.
Débranchez la fiche	Après arrêt de la pompe, pendant le non fonctionnement de la pompe ou avant tout entretien, débranchez la pompe.

Température du liquide	La température du liquide aspiré ne doit pas être inférieure à 4°C ni supérieure à 35°C.
Usure et baisse de la performance	L'aspiration de sable ou d'autres matières abrasives provoque l'usure rapide et la baisse de performance de la pompe.
Attention ! Basse tension 9 V	Les pompes et les fiches de connexion GARDENA sont con- çues exclusivement pour être utilisées avec une basse tension de 9 V. Il y a danger de mort lorsque l'on branche sur 230 V ! Utilisez seulement la pompe avec le transformateur fourni.
Transformateur à l'abri du soleil	N'exposez pas le transformateur directement au soleil.

# Mise en service

Mise en place de la pompe	Immergez la pompe dans l'eau avant de la mettre en service. Placez la pompe de façon à ce que le corps de celle-ci soit entièrement sous l'eau.	
	$\ensuremath{\Delta}$ La mousse du filtre placée au-dessous ne doit pas être obstruée sur les côtés !	

Respectez la profondeur d'immersion

Tenez compte de la profondeur d'immersion maximale (voir "Caractéristiques techniques").

### Mise en route de la pompe



Introduisez la fiche de la pompe dans la prise de l'appareil de branchement au réseau et puis cet appareil dans une prise de courant alternatif 230 V.

Attention! La pompe démarre immédiatement.

### Réglage du débit



Réglez le débit en fonction du besoin en tournant le régulateur. (\*) le débit augmente lorsque l'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.)

### neue Abbildung

# Ne faites pas fonctionner la pompe à sec


Ne laissez jamais fonctionner la pompe à sec. Le fonctionnement à sec entraîne une production de chaleur indésirable et détruit la pompe.

# Uniquement pour WLP 300 S et WLP 300 B

# Réglage continu / Réglage des buses pour jet d'eau lumineux

Jet d'eau (WLP 300 S)

### Cloche lumineuse (WLP 300 B)




Le réglage du jet d'eau lumineux est effectué à l'aide du régulateur de la pompe (+> voir "Mise en service").


- Plus faible diamètre du jet d'eau lumineux en cloche : Tournez le régulateur du jet d'eau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers le haut.
- Plus grand diamètre du jet d'eau lumineux en cloche : Tournez le régulateur du jet d'eau dans le sens des aiguilles d'une montre vers le bas.

# Démontage des buses pour jet d'eau lumineux

## Jet d'eau (WLP 300 S)







- Débranchez le transformateur à fiches!
- Retirez la buse de la pompe.
- Enlevez la partie supérieure de la buse du support de lampe.
- Sortez la lampe.
- Remontez les pièces en suivant la procédure de démontage dans l'ordre inverse.
- → Au montage, veillez à réintroduire le câble de la lampe correctement sur le côté!

N'utilisez que des lampes halogènes de 12 V et d'une puissance maximale de 5 Watt!

- Débranchez le transformateur à fiches !
- Retirez la buse de la pompe.
- Dévissez la buse du support de lampe.
- Sortez la lampe.
- Remontez les pièces en suivant la procédure de démontage dans l'ordre inverse.
- → Au montage, veillez à réintroduire le câble de la lampe correctement sur le côté!

N'utilisez que des lampes halogènes de 12 V et d'une puissance maximale de 5 Watt!

# **Entretien**

Nettoyez le filtre

Veillez à ce que la pompe soit toujours entièrement dans l'eau. Un trop peu d'eau peut conduire à un mauvais sens de rotation de l'unité d'entraînement.

### → Remède :

Débranchez le transformateur à fiches et remplissez la pompe d'eau. Ensuite, branchez de nouveau la fiche réseau.

Le filtre doit être exempt d'impuretés!

# Nettoyage:

- Débranchez le transformateur à fiches !
- Rincez la pompe avec le filtre au jet d'eau.
- Démontez (et montez ensuite) les pièces du corps et nettoyez avec précaution les pièces internes avec de l'eau comme cela est décrit au chapitre "Démontage".

Conseil: N'utilisez pas d'objets durs ni de produits de nettoyage agressifs!

Unité d'entraînement

neue Abbilduna

La pompe devra également être nettoyée si l'unité d'entraînement venait à se bloquer (voir chapitre "Démontage").


• Retirez la partie inférieure du support de lampe.

34

2 neue Abbildungen



# Démontage



neue Abbildung

- Débranchez le transformateur à fiches !
- Sortez la pompe de l'eau.
- Démontez les pièces du corps comme suit :
- 1. Retirez le filtre vers le bas.
- 2. Séparez le corps de pompe du carter de moteur en appuyant sur l'embout de refoulement.
- 3. Sortez l'unité d'entraînement du carter de moteur.
- 4. En cas de besoin, retirez le régulateur vers l'avant.
- Montez ensuite les pièces en exécutant la procédure dans le sens inverse du démontage.

# **Entreposage**

# Lieu d'entreposage



# riangle Le lieu d'entreposage ne doit pas être accessible aux enfants.

- 1. Avant les gels, sortez la pompe de l'eau et l'entreposez dans un endroit à l'abri du gel.
- 2. Nettoyez et contrôlez la pompe avec soin.
- 3. Rangez la pompe dans un bac rempli d'eau. *La fiche réseau ne doit pas être submergée ce faisant.*

# Information

Défauts de fonctionnement

Pour tout défaut de fonctionnement,

adressez-vous au

Service Après-Vente de GARDENA France

BP 50080

95948 ROISSY CDG Cedex

### Responsabilité

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ceux-ci seraient causés par une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA.

Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

Туре	RP 300, 9 V	WLP 300 S	WLP 300 B
Réf.	7836	7839	7840
Puissance Débit Hauteur de refoulement maxi Profondeur d'immersion maxi Câble d'alimentation Branchement de tuyau	14 W 300 I/h 0,7 m 0,4 m 1,5 m H03 VV	14 W 300 I/h 0,7 m 0,4 m 1,5 m H03 VV	14 W 300 I/h 0,7 m 0,4 m 1,5 m H03 VV
de refoulement Température du liquide maxi Tension Fréquence	Ø int. 13 mm 35 °C 230 V 50 Hz	Ø int. 13 mm 35 °C 230 V 50 Hz	Ø int. 13 mm 35 °C 230 V 50 Hz
Puissance acoustique L <sub>MA</sub> <sup>1)</sup>	48 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)

<sup>1)</sup> Procédé de mesure selon la norme européenne NE 60335-1

# CERTIFICAT DE CONFORMITE AUX DIRECTIVES EUROPEENNES

Le constructeur, soussigné :

GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Straße 40 · D-89079 Ulm

déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union Européenne.

Toute modification portée sur cet outil sans l'accord exprès de GARDENA supprime la validité de ce certificat.

Désignation du matériel :

Pompe pour fontaine

d'intérieur / Pompe pour jets d'eau éclairés

Types:

RP 300, 9 V /

WLP 300 S / WLP 300 B

Réf.:

7836 / 7839 / 7840

Directives européennes :

Directive machine 98/37/CE Directive 89/336/CE sur la compatibilité électromagnétique

Directive 73/23/CE sur la basse tension

Directive 93/68/CE

Législation européenne :

NE 292-1 NE 292-2

NE 60335-1 NE 60335-2-41 Date de l'apposition du marquage CE :

1999

Fait à Ulm, le 01.06.1999

Thomas Heinl
Direction technique



# Garantie

Pour mieux vous servir, GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 3 ans à compter du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA.

En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil).

Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.
- L'appareil et le bon d'achat ont été retournés en port payé au Service Après-Vente de GARDENA France.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.

Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure normale (l'unité d'entraînement par exemple).

En cas de réclamation, retournez le bon d'achat avec l'appareil au Service Après-Vente de GARDENA France.

# Service Centre Addresses Adresses de Services Après-Vente Serviceadressen Serviceadresser Indirizzi dei Centri di Assistenza Direcciones del Servicio de Asistencia al Cliente Endereços da assistência técnica Serviceadresser

Deutschland

GARDENA Kress + Kastner GmbH **GARDENA Service** Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm

Produktfragen: (07 31) 490-123 Reparaturen: (0731) 490-290

Argentina Argensem S.A.

Venezuela 1075 (1618) El Talar - Buenos Aires

Australia

NYLEX Corporation Ltd. 25-29 Nepean Highway P.O. Box 68 Mentone, Victoria 3194

Austria

GARDENA Österreich Ges. m.b.H. Stettnerweg 11-15 2100 Korneuburg

Belgium

MARKT (Belgium) NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem

Brazil

M. Cassab Av. das Nações Unidas, 20.882 Santo Amaro, CEP 04795-000 São Paulo - S.P.

Bulgaria / България ДЕЙЕКС ООД бул. "Черни връх" 43 София 1407

Canada

GARDENA Canada Ltd. 100. Summerlea Road Brampton, Ontario Canada L6T 4X3

Chile

Antonio Martinic Y CIA, LTDA. Gilberto Fuenzalida 185 Loc. Las Condes Santiago de Chile

Costa Rica

Compania Exim Euroiberoamericana S.A. 350 Sur del Automercado Los Yoses San Pedro

Cyprus

FÁRMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74. Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia

Czech Republic

GARDENA spol. s.r.o. Ripská 20 62700 Brno

Denmark

GARDENA Danmark A/S Naverland 8

2600 Glostrup

Finland

Habitec Ov Martinkyläntie 52 01720 Vantaa

France

**GARDENA France** Service Après-Vente BP 50080 95948 ROISSY CDG Cedex

**Great Britain** GARDENA UK Ltd.

27-28 Brenkley Way Blezard Business Park Seaton Burn

Newcastle upon Tyne NE13 6DS

Greece

Agrokip G. Psomadopoulos & Co. 20. Lykourgou str. Kallithea - Athens

Hungary

GARDENA Magyarország Kft. Késmárk utca 22 1158 Budapest

Iceland

Heimilistaeki hf Saetun 8 P.O. Box 5340 125 Reykjavik

Republic of Ireland

Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12

Italy

GARDENA Italia S.r.I. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi)

Japan

KAKUDAI Mfg. Co. Ltd. 1-4-4. Itachibori Nishi-ku Osaka 550

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010

Netherlands

MARKT (Holland) BV Postbus 219 1380 AE Weesp

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curação

**New Zealand** 

NYLEX New Zealand Limited Private Bag 94001 South Auckland Mail Centre 10 Offenhauser Drive East Tamaki, Manukau

Norway

GARDÉNA Norge A/S Postboks 214 2013 Skjetten

Poland

GARDENA Polska Sp. z o.o. Szymanów 9 d 05-532 Baniocha

Portugal

MARKT (Portugal), Lda. Recta da Granja do Marquês Edif. GARDENA Algueirão 2725-596 Mem Martins

Russia / Россия АО АМИДА ТТЦ

ул. Мосфилмовская 66 117330 Москва

Singapore Variware

Holland Road Shopping Centre 227-A 1st Fl.. Unit 29 Holland Avenue Singapore 1027

Slowenia / Croatia Silk d.o.o. Trgovina Brodišče 15 1236 Trzin

South Africa

GARDENA South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686

Spain

ANMI Andreu y Miriam S.A. Calle Pere IV, 111 08018 Barcelona

Sweden

GARDENA Svenska AB Box 9003 20039 Malmö

Switzerland

GARDENA Kress + Kastner AG Bitziberg 1 8184 Bachenbülach

Ukraine / Украина

АОЗТ АЛЬЦЕСТ ул. Гайдара 50 г. Киев 01033

Turkey

Dost Dis Ticaret Mümessillik A.Ş. Yali Mah. Turgut Pasa Cad. No: 7 1/2 Kartal - İstanbul

USA

GARDENA 3085 Shawnee Drive Winchester, VA 22604

7836-20.960.05/0001 GARDENA Kress + Kastner GmbH Postfach 27 47, D-89070 Ulm http://www.gardena.de

T3055116181E/Id.22245/07H